





Mærke: **BMW**

Årgang: **1995 og fremefter**

Model: **Alle**

Låsetype: **Centrallås**



### Bemærkninger:

1. Hvis dørene er låst med nøgle i sikkerhedsposition, kan dørene ikke åbnes, det kan ikke ses på nøglehullet, der altid vi stå i lodret position
2. Hvis nøglen sidder i tændningslåsen, kan den åbnes med pakkeband
3. Prøv med pakkebandet. Kan palen ikke løftes, er systemet sikkerhedslåst og umuligt at åbne

Hvis strømmen svigter, kan døren kun åbnes på fordørene. Løft dørhåndtaget og drej nøglen mod "åbne", forbi det hårde trykpunkt